

Инструкция по сборке камино-печи



1.Комплектующие для ноги.



2.Сборка ноги перед монтажом.



3.Одеваем ногу и шайбу наклонив каркас



4.С помощью болтов отрегулировать положение камина по уровню.



5. После монтажа ног устанавливается топка.



6.Устанавливаются 1й ряд трубчатых ног с шайбами пазами по направлению к плитам.



продолжение инструкции



7. Устанавливаются по периметру все нижние плиты в пазы, с упором на металлические пластинки.



8. Устанавливаются по периметру все нижние плиты в пазы, с упором на металлические пластинки.



9. Установка верхней фасадной плиты (топка выставляется в одной плоскости с фасадными плитами)



10. Установка вентиляционной решетки



11. Перед установкой «крыши» устанавливается в пазы стояков подкрышный прямоугольный каркас.



12. Устанавливаем керамогранитную крышу.

13. При сборке рекомендуется точно заполнять швы между стойками фасадных плит, с обратной стороны, термогерметом с температурой плавления не менее 400 С.